



NOTES: LA SURFACE AUTOUR DU DRAIN DOIT ÊTRE ABAISSÉE AFIN DE PERMETTRE AISÉMENT L'ÉCOULEMENT DE L'EAU.

LE RENFORT DOIT EXÉDER UN MINIMUM DE 300 mm AUTOUR DU DRAIN ET ÊTRE SÉCURISÉ AVEC UN ANNEAU DE SERRAGE BIEN VISSÉ À LA BASE DU DRAIN.



MEMBRANE
MONOLITHIQUE
#6125
SYSTÈME D'IMPERMÉABILISATION

DÉTAIL DE DRAIN
TYPIQUE

LES MEMBRANES HYDROTECH CORP.

AUCUNE ÉCHELLE

WC-8A